

## 戸別受信機設定方法

- ①ご自宅の電波が受信しやすい場所（なるべく窓際）に設置をしていただき、付属品のコードをコンセントと戸別受信機に差し込みます。



- ②戸別受信機右側面に電源がありますので、本体電源と書いてあるほうにスイッチを入れます。



- ③電源ランプ・乾電池ランプが点滅しますので、次回の放送が流れるまでお待ちください。



- ④戸別受信機が放送を受信したら、電源ランプが点滅から点灯に変わります。



以上で設定が完了です。