

録音ランプが点滅している場合には・・・

録音ランプが点滅している場合は、戸別受信機に過去の放送が録音されている状態です。再生ボタンを押して録音されている放送を流し、停止ボタンを押していただければ、録音ランプは消えます。

